



舞台機構・設備図

〔凡 例〕



- ⊖ ……平行コンセント
- ⊖_E ……平行コンセント (アース付き)
- ◼ ……下手電源 (3相4線 100V30kW)
- ◼ ……上手電源 (3相3線 200V20kW)
- ◼ ……客席後部 (3相3線 200V20kW) (単相3線 100V10kW)

【照明】

- ○ ……C型 20A 2口 コンセント
- □ □ □ ……C型 30A 4口 コンセント
- □ □ □ ……C型 30A 3口 コンセント

【音響】

- ⊖ ……C型 20A 3口 コンセント
- ⊖ ……C型 30A 1口 コンセント
- ⊙ ……スピーカーコンセント
- ST ……ステージスピーカーコンセント
- MC ……マイクコンセント盤

- ① ……張り込みスクリーン (最大サイズ8,000×4,200)
- ② ……スクリーンカットマスク (昇降)
- ③ ……スクリーンカットマスク (開閉)
- ④ ……バック幕
- ⑤ ……一文字幕
- ⑥ ……バックサスペンションライト
- ⑦ ……大扉
- ⑧ ……吊物ボタン (水平幕)
- ⑨ ……吊物ボタン (3分割)
- ⑩ ……アッパー水平ライト (文字幕、袖幕共吊)
- ⑪ ……第2サスペンションライト (文字幕共吊)
- ⑫ ……第1サスペンションライト (文字幕共吊)
- ⑬ ……第1シーリングライト
- ⑭ ……第2シーリングライト
- ⑮ ……第3シーリングライト
- ⑯ ……第4シーリングライト
- ⑰ ……第5シーリングライト
- ⑱ ……サイドライト
- ⑲ ……サイド吊物ボタン
- ⑳ ……中割幕 (B舞台割織帳)
- ㉑ ……割織帳 (一文字幕共吊)
- ㉒ ……後迫り
- ㉓ ……前迫り
- ㉔ ……走行客席
- ㉕ ……昇降床
- ㉖ ……天吊りメインスピーカー (ラインアレイ)
- ㉗ ……天吊り客席前列補助スピーカー
- ㉘ ……天吊りはね返りスピーカー
- ㉙ ……ステージフロントスピーカー
- ⑳ ……ウォールスピーカー